

Come prolungare un tubo flessibile standard / How to extend a standard flexible hose

Cosa ti serve:

- 1 - Tubo flessibile completo Standard
- 2 - Tubo sfuso della lunghezza desiderata
- 3 - Prolunga per tubo flessibile
- 4 - Raccordo tubo-presa

What you need:

- 1 - Complete hose Standard
- 2 - Bulk hose of desired length
- 3 - Hose fitting
- 4 - Standard fitting for inlets



Tubo flessibile completo/
Complete flexible hose



Prolunga per tubo flessibile
(art. 7048.0)/
Hose extension



Tubo flessibile sfuso/
Bulk hose



Raccordo tubo-presa
(art. 7038.0M)/
Standard fitting for inlets



Tubo flessibile standard prolungato/
Standard extended hose



1 Rimuovere ghiera e anellino in prossimità di una estremità, o alla lunghezza desiderata, del tubo flessibile sfuso/
Remove ferrule and ring near one end, or at the desired length, of the bulk hose

Remove ferrule and ring near one end, or at the desired length, of the bulk hose



2 Avvitare la parte filettata del raccordo prolunga (art. 7048.0) all'estremità del tubo priva di ghiera e anellino/
Screw the threaded part of the extension fitting (Art. No. 7048.0) to the end of the hose without ferrule and ring



3 Per unire i due tubi, inserire il raccordo tubo presa in metallo (art. 7038.0M), del tubo flessibile completo, nella parte liscia della prolunga/
To join the two hoses, insert the metal fitting for inlets (Art. No. 7038.0M), of the complete hose, into the smooth part of the extension



4 Immagine dei due tubi collegati correttamente/
Picture of the two hoses correctly connected



5 Completare il montaggio inserendo il secondo raccordo tubo-presa (art. 7038.0M) sull'altra estremità del tubo flessibile sfuso, mantenendo il kit ghiera e anellino/
Complete the assembly by inserting the second fitting for inlets (Art. No. 7038.0M) on the other end of the bulk hose, retaining the ferrule and ring kit