

Come prolungare un tubo flessibile wireless / How to extend a wireless flexible hose

Cosa ti serve:

- 1 - Tubo flessibile completo wireless Flisy
- 2 - Tubo sfuso della lunghezza desiderata
- 3 - Prolunga per tubo flessibile
- 4 - Raccordo tubo-presa

What you need:

- 1 - Complete hose wireless Flisy
- 2 - Bulk hose of desired length
- 3 - Hose fitting
- 4 - Standard fitting for inlets



Tubo flessibile completo wireless Flisy/
Complete hose wireless Flisy

Raccordo tubo-presa
(art. 7038.0M)/
Standard fitting for inlets

Prolunga per tubo flessibile
(art. 7048.0)/
Hose extension

Tubo flessibile sfuso/
Bulk hose

Raccordo tubo-presa
wireless Flisy (art. 7038.0M)/
Flisy wireless fitting for inlets

Tubo flessibile wireless prolungato/
Extended wireless hose



1 Rimuovere il raccordo tubo-presa Flisy dal tubo flessibile completo wireless/
Remove Flisy wireless fitting for inlets from the complete wireless hose

2 Inserire un raccordo tubo-presa standard (7038.0M) all'estremità del tubo flessibile completo wireless/
Insert a standard fitting for inlets (7038.0M) to the end of the complete wireless hose

Insert a standard fitting for inlets (7038.0M) to the end of the complete wireless hose

3 Rimuovere ghiera e anellino in prossimità di una estremità, o alla lunghezza desiderata, del tubo flessibile sfuso/
Remove ferrule and ring near one end, or at the desired length, of the bulk hose

Remove ferrule and ring near one end, or at the desired length, of the bulk hose

4 Avvitare la parte filettata del raccordo prolunga (art. 7048.0) all'estremità del tubo priva di ghiera e anellino/
Screw the threaded part of the extension fitting (Art. No. 7048.0) to the end of the hose without ferrule and ring

Screw the threaded part of the extension fitting (Art. No. 7048.0) to the end of the hose without ferrule and ring

5 Per unire i due tubi, inserire il raccordo tubo presa in metallo (art. 7038.0M), del tubo flessibile completo, nella parte liscia della prolunga/
To join the two hoses, insert the metal fitting for inlets (Art. No. 7038.0M), of the complete hose, into the smooth part of the extension

To join the two hoses, insert the metal fitting for inlets (Art. No. 7038.0M), of the complete hose, into the smooth part of the extension

6 Immagine dei due tubi collegati correttamente/
Picture of the two hoses correctly connected

7 Completare il montaggio inserendo il raccordo Flisy sull'altra estremità del tubo flessibile sfuso, che andrà nella presa aspirante, mantenendo il kit ghiera e anellino/
Complete the assembly by inserting the Flisy fitting on the other end of the bulk hose, which will go into the vacuum inlet, retaining the ferrule and ring

Complete the assembly by inserting the Flisy fitting on the other end of the bulk hose, which will go into the vacuum inlet, retaining the ferrule and ring

N.B.: per assicurarsi il corretto funzionamento del wireless non superare i 15 m di lunghezza totale del tubo prolungato
N.B.: to ensure correct wireless functioning, do not exceed the total length of the extended tube by more than 15 m